



VALVOLA A SFERA DA INCASSO BUILT-IN BALL VALVE

Art.1690

Descrizione / Description

Valvola a sfera ad incasso con attacchi a pressare per tubo multistrato.

Built in ball valve with press ends for multilayer pipe.

Funzione / Function

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, generalmente con ogni fluido con base acquosa.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, generally with every fluid with water based.




Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
 Temperatura min di esercizio : - 20°C(*)
 Pressione max di esercizio : Estremità : 10 bar
 a pressare per tubi multistrato

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
 Minimum temperature : - 20°C(*)
 Maximum operating pressure : 10 bar
 Ends : press-fitting for multilayer pipes

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase




Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-	Body	Brass CW617N-EN12165	-
Sfera	Ottone CW617N - EN12164	-	Ball	Brass CW617N-EN12164	-
Stelo	Ottone CW617N - EN12164	-	Stem	Brass CW617N-EN12164	-
Premistoppa	Ottone CW617N - EN12164	-	Stem block nut	Brass CW617N-EN12164	-
Guarnizioni laterali	P.T.F.E	-	Side washers	P.T.F.E.	-
Ghiere	Nylon PA 0,6 rosso RAL 3002	-	Rings	Nylon PA 0,6 red RAL 3002	-
Bussole	Acciaio inox AISI 304	Solubilizzazione	Sleeves	Stainless steel AISI 304	Solubilization
O-Rings	Gomma etilene-propilene EPDM	-	O-Rings	Ethylene Propylene Rubber EPDM	-
Tappo protezione	PVC trasparente	-	Protection cap	Trasparent PVC	-

Certificazioni Certifications





**Dimensioni
Dimensions**




**Accessori / Accessories
Art.2960PR**




Set prolunga / Spindle extension

Codice/Code	Size	Size1	ØA	ØB	ØC	H	H1 min./max.	H2	H3 min./max.	H4	H5 min./max.	L	PN
1680002	16x2,0	16x2,0	63	77	77	44	40 - 47	86	36 - 45	86	27 - 41	101,5	10
1680004	18x2,0	18x2,0	63	77	77	44	40 - 47	86	36 - 45	86	27 - 41	101,5	10
1680001	20x2,0	20x2,0	63	77	77	44	40 - 47	86	36 - 45	86	27 - 41	101,5	10
1680009	25x2,5	25x2,5	63	77	77	44	40 - 47	86	36 - 45	86	27 - 41	101,5	10
1680003	26x3,0	26x3,0	63	77	77	44	40 - 47	86	36 - 45	86	27 - 41	101,5	10

**Diagramma pressione / temperatura
Pressure / temperature diagram**



**Diagramma portata/perdita di carico
Flow/pressure drop diagram**





Istruzioni per l'installazione Installation instructions

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purché siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.

In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni è suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

The valves can be installed in any position (horizontal, vertical, ...) provided that shall be placed in visible and accessible position and the open/close operations shall be easily and completely done.

Otherwise stated to close the valve the handle shall be turned clockwise, counterclockwise to open it.

Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows,...) there is no valve flow direction.

The system shall be designed and realised in order to avoid any stress that could damage the valve and could compromise the sealing and the correct working of the valve.

All installation operations shall be done using properly tooling. The tightenings shall be such as to guarantee the sealing but without make any damage to the valve or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

The valve should not be kept in intermediate position for a long period of time in order to avoid any damages of the valve sealings.

If the valve have not been used for a long period of time it may be difficult to operate therefore it will be necessary to use a "long lever".

To kept the valve and sealings in good conditions it is suggested to place a filter upstream in order to stop impurity.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsibility in case of damages and/or accidents when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME S.p.A.

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com